


Fiche A.3

Outils d'élevage



Un outil pour vérifier l'efficacité du nettoyage de la machine à traire

Une machine mal nettoyée peut être une source de contamination du lait.


Il s'agit de vérifier l'absence de dépôt au niveau des points sensibles de l'installation. La présence de dépôts indiquera un défaut de nettoyage.

Comment faire ?

Vérifier l'absence de dépôt, à l'intérieur :

- des manchons (1)
- des griffes (2) et des tuyaux longs à lait (3). Ne pas oublier les tuyaux souples de liaison lorsqu'on traite sur bidons ou en pots traiveurs.
- du lactoduc et au niveau des joints (4)
- de la chambre de réception et sous son couvercle (5)
- du circuit de liaison entre la chambre de réception et le système de vide (5), notamment l'intérieur du piège sanitaire (7),
- des tuyaux souples de lavage (8)
- du lactoduc d'évacuation (9), au niveau des joints et du dispositif de vidange automatique s'il existe.

Lorsque les tuyaux sont transparents, il suffit de regarder par transparence. Dans le cas contraire, il est recommandé d'utiliser un écouvillon.



Fiche **A.3** *Interpréter les résultats*

La présence de résidus de lait frais juste après le nettoyage ou de tout autre dépôt est le signe d'une déficience au **niveau du nettoyage**.

Comment intervenir ?


En cas de nettoyage déficient, il convient pour trouver l'origine de cette déficience de vérifier :

- la quantité d'eau utilisée pour chaque phase de nettoyage
- la température du lavage
- la concentration des produits utilisés
- le temps de contact de la solution de lavage ou de désinfection
- la dureté de l'eau
- l'action mécanique
- l'état des équipements de nettoyage (vérifier l'état de propreté des plateaux de lavage et contrôler l'état des tuyaux souples, surveiller l'état de la canalisation notamment le serrage des raccords)

Pour ce faire, certaines vérifications peuvent être effectuées par vous-mêmes (cf. fiche: Le contrôle de certains paramètres de la machine à traire: un outil pour trouver l'origine d'une déficience du nettoyage) mais un certain nombre de réglages de la machine à traire nécessiteront l'intervention de l'installateur.

Pour en savoir plus: *1000 & 1 conseils pour bien traire - Guide d'entretien et d'utilisation de la machine à traire* - Institut de l'Elevage - 1995 - TECHNIPEL Paris.

Fiche A.3



Vérifier l'efficacité du nettoyage de la machine à traire

Enregistrez vos résultats pour un suivi régulier

Date du contrôle:

Présence de dépôts dans:

	oui	non
• Les manchons trayeurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les griffes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les tuyaux longs à lait ou, si traite sur bidon ou sur pot, les tuyaux souples	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Le lactoduc et au niveau de ses joints	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• La chambre de réception du lait et sous son couvercle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Le piège sanitaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les tuyaux souples de lavage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Le lactoduc d'évacuation et au niveau de ses joints	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Le dispositif de vidange automatique s'il existe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Diagnostic:

.....

Actions correctives:

.....